

Návod na pokládku

Authentic Oak 0,55 - Chevron

Všeobecná doporučení

Pouze při správné a odborné pokládce v souladu s „Obecnými technickými předpisy“ ATV/VOB část C DIN 18365 „Práce s podlahovými krytinami“ a nejnovějšími předpisy (včetně FEB, BEB, TKB), jakož i uznávanými průmyslovými normami a nejmodernějšími poznatky, budete moci trvale využívat kvalitu a slíbené funkční vlastnosti našich vinylových podlah.

Před pokládkou je třeba dodržet tolerance rovinnosti podle normy DIN 18202 „Tolerance ve stavebnictví – konstrukce“ (viz tabulka 3, řádek 4). Teplota povrchu podkladu by během pokládky neměla klesnout pod 15 °C, u podlahového topení cca 18 °C. Teplota vzduchu by neměla klesnout pod 18 °C. Kromě toho by relativní vlhkost v místnosti neměla překročit 60 %.

Tyto klimatické podmínky musí být zachovány po dobu 3 dnů před zahájením přípravných prací a nejméně 7 dnů po jejich dokončení.

Povrchová teplota potěru nesmí při použití podlahového vytápění překročit 29 °C. Podlahové vytápění vypněte nejméně 24 hodin před pokládkou vinylové podlahy lepením na podklad. Podlahové vytápění je povoleno po pokládce vinylové podlahy zvyšovat v teplotních krocích maximálně o 5 °C/den. Teplota v místnosti během používání by měla být mezi 12 °C a 35 °C, relativní vlhkost vzduchu by se měla pohybovat v rozmezí 40 - 60 %. V závislosti na typu konstrukce podkladu vždy před pokládkou zkontrolujte zbytkovou vlhkost podkladu pomocí vlhkoměru a případné následné pronikání vlhkosti.

Příprava podkladu a použití odpovídajících stavebních materiálů a lepidla mají zásadní význam pro optimální funkčnost a zachování hodnoty pružných podlahových krytin. Výrobci stavebních materiálů poskytují podrobné informace o vhodných základních nátěrech, vyrovnávacích hmotách a lepidlech. Řiďte se návody k těmto materiálům. Používejte pouze stavební materiály pro pokládku podlah pokládaných celoplošným lepením od jednoho výrobce.

Informace obsažené v těchto instalačních doporučeních mají pouze obecný charakter. V případě pochybností doporučujeme provést vlastní důkladné testy a vytvořit zkušební nebo vzorové plochy.

Vinylové podlahy jsou před opuštěním výrobního závodu pečlivě kontrolovány. Jen tak můžeme zaručit vysoké standardy kvality. Přesto byste měli vždy před pokládkou a během ní zkontrolovat, zda materiál nemá viditelné vady, a případně tyto vadné lamely z pokládky vyloučit. Reklamacie na již nařezané nebo položené zboží nebudou přijaty.

Aklimatizace materiálu a klimatické podmínky během pokládky

Aby byla zajištěna bezchybná pokládka, vinylové podlahy se musí před pokládkou aklimatizovat v místnosti po dobu nejméně 48 hodin. Ujistěte se, že balení vinylové podlahy je skladované na rovném povrchu. Lze stohovat max. 3 balení na sobě. Je nutné dodržet vnitřní klimatické podmínky podle DIN 18365: minimální teplota podlahy 15 °C, minimální teplota vzduchu 18 °C a maximální relativní vlhkost vzduchu 60 % v místnosti, kde je materiál skladován. Pokud nebudou tyto podmínky dodrženy, mohou při pokládce podlahy nastat komplikace. Vzhledem ke svým termoplastickým vlastnostem se materiál musí přizpůsobit klimatu v dané místnosti.

Podklad a lepení

Ujistěte se, že je podklad čistý, suchý, bez trhlin, odolný proti tahu a tlaku a že je rovný. Absorpční podklad a rovný povrch jsou předpokladem správné pokládky podlahové krytiny.

Instalace

Pro optimální pokládku a minimální množství odpadu doporučujeme před pokládkou vytvořit plán instalace. Nejprve změřte vzdálenost mezi počáteční a koncovou stěnou. Nezapomeňte zkontrolovat úhly stěn místnosti, ve které chcete podlahu položit, abyste se vyhnuli křivým řezům v blízkosti stěny. V místnosti si pak pomoci značkovací šňůry nebo laserového paprsku vyznačte plochu v podélném a příčném směru. Chcete-li dosáhnout co nejrealističtějšího vzhledu, doporučujeme míchat lamely z různých balení.

Lepení

K lepení doporučujeme použít komerčně dostupné disperzní lepidlo se systémem tekutého lože. Použité lepidlo by mělo být aplikováno v souladu s příloženými doporučeními a pokyny výrobce.

Lepidlo nanášejte zubatou špachtlí podle pokynů výrobce. Podlahu pokládejte do ještě vlhkého lepidla podle pokynů výrobce. Doba zpracovatelnosti je obvykle asi 15 až 20 minut v závislosti na typu lepidla, teplotě a vlhkosti. Je důležité, aby podlahová krytina byla položena těsně, beze spár a bez pnutí. Čerstvě nalepenou podlahu nezatěžujte, protože by mohla na ještě vlhkém lepidle sklouznout. Po cca 20 minutách a znovu po cca 30 minutách převálcujte přítlačným válcem (min. 50 kg). Podlahovou krytinu lze zatížit až po definitivním vytvrzení lepidla. Abyste zabránili vzniku mezer, zajistěte, aby klimatické podmínky zůstaly během pokládky konstantní, dokud lepidlo nevytverdne. Stejně tak je třeba co nejdéle zamezit působení přímého slunečního záření na podlahu. Na použití válečkových nebo fixačních lepidel se záruka nevztahuje. Na podlahové vytápění lze použít běžně dostupná disperzní lepidla, pokud teplota podlahy během používání nepřesáhne 29 °C. V prostorách se zvýšenou vlhkostí nebo zvýšenou tepelnou zátěží (např. přímé sluneční záření) by měla být použita lepidla PU nebo EP.

Při pokládání MDF nebo jiných plovoucích dřevěných podkladů dodržujte odstup 10 mm od pevných svislých prvků. Pod plovoucími dřevěnými podklady je vždy nutné použít jako parotěsnou zábranu vhodnou PE fólii.

K odstranění přebytečného lepidla nikdy nepoužívejte rozpouštědla. Přebytečné lepidlo ihned setřete vlhkým hadříkem. Zaschlé zbytky lepidla na podlaze lze odstranit vodou a mýdlem a v případě potřeby houbičkou, která se běžně používá k čištění skla.