

Montážní návod Canadian Design Peel & Stick

Příprava povrchu: Ujistěte se, že povrch, na který budete dílce instalovat, je pevný, suchý, čistý a rovný. Odstraňte veškeré nerovnosti, nečistoty a prach.

Aklimatizace: Umístěte dílce do místnosti a nechte je aklimatizovat po dobu alespoň 24 hodin při teplotě a vlhkosti místnosti.

Potřebné nástroje: Úhlové pravítko, metr, odlamovací nůž, gumové kladivo, válec na zaválcování nalepených dílců.

Postup montáže:

1. Pokládka samolepících vinylových dlaždic bude začínat od středu místnosti. Ochranný film první vinylové dlaždice se odstraní a jemně položí na zem. Proces se opakuje, dokud není celá místnost potažena vinylem. Po první vinylové dlaždici je snadné sledovat směr pokládky.
2. Pokračujte ve skladbě vzoru: Pokračujte v montáži dílců ve skladbě vzoru, tj. s posunem dílců o jednu polovinu délky výchozího dílce. Přirezávejte dílce na vhodnou délku na konci řady, pokud je to nutné.
3. Zajištění spojů: Ujistěte se, že spoje mezi dílci jsou pevné a bez mezery. V případě potřeby použijte gumovou palici a válec na stlačení.
4. Kontrola vzoru a dekoru: Pravidelně kontrolujte, zda vzor a dekor jsou správně zarovnané a vytvářejí přirozený vzhled podlahy.
5. Přizpůsobte dílce rohům a koutům, popřípadě trubkám v podlaze: Pokud narazíte na překážky jako trubky, sloupky nebo rohy místnosti, přizpůsobte dílce tak, aby odpovídaly danému tvaru překážky. Přesné měření a přesné řezy jsou klíčem k dokonalé montáži.
6. Odstranění vzduchových mezer: Ujistěte se, že mezi dílci nejsou žádné vzduchové mezery. Pokud se objeví, použijte rozprašovač s vodou, aby se lepivá vrstva aktivovala, a stlačte dílce k sobě.
7. Dokončení instalace: Pokračujte v montáži až do dokončení celé místnosti. Ujistěte se, že všechny dílce jsou pevně přilepené a správně zarovnané.
8. Doba schnutí: Po dokončení montáže nechejte podlahu minimálně 24 hodin schnout, než budete na ni kročit nebo umisťovat nábytek.

Údržba:

Pro údržbu podlahy používejte měkký kartáč nebo vysavač, abyste odstranili prach a nečistoty. Mokrý čištění podlahy je možné provádět jemným mopem s vlhkým hadříkem a vhodným čisticím prostředkem. Vyvarujte se nadměrnému množství vody na podlaze, aby se zabránilo poškození. Ujistěte se, že podlahové vytápění je kompatibilní s LVT dílci a dodržujte všechny pokyny výrobce vytápění.